



Verkorte handleiding Yealink T19P



Voor meer informatie verwijzen wij u naar de uitgebreide handleiding van Panasonic.

Handsfree bellen:

Kies het gewenste nummer en druk op 
Headset activeren:

Indien deze is aangesloten druk op  om deze te activeren.

Gesprek in de wacht zetten:

- o Druk tijdens het gesprek op de softkey "wacht"


Gesprek uit de wacht halen:

- o Selecteer de toets "verder"



Gesprek doorverbinden:

U kunt een gesprek met of zonder vooraankondiging doorverbinden.

• Met vooraankondiging doorverbinden (u kunt het gesprek aankondigen):

- o Selecteer tijdens het gesprek de knop "Doorn" of 
- o Toets het nummer waar u naar wilt doorverbinden
- o Kondig het gesprek aan en selecteer "doorn" om het gesprek door te verbinden, of leg de hoorn op de haak
- o Bij bezet of niet beantwoorden, kunt u door de cancel toets en de toets te selecteren, terug naar de 1^{ste} beller.

• Zonder aankondiging doorverbinden:

- o Selecteer tijdens het gesprek de knop "Doorn" of 
- o Toets het nummer in waar u naar wilt doorverbinden
- en druk vervolgens de toets  om het door te verbinden of leg de hoorn op de haak.
- o Bij bezet of niet beantwoorden, kunt u door de cancel toets en de toets te selecteren, terug naar de 1^{ste} beller.

Handige tips bij wisselgesprekken:

Uitzetten wisselgesprek

- o Druk op (menu) → (Functie) → (OK) → (aankloppen) → (OK)
- o Gebruik de navigatietoetsen om aankloppen in of uit te schakelen en sla deze op

Gesprekken doorschakelen bij (altijd/bezet/niet beantwoorden)

- o Druk op (menu) → Call Control (OK) → Doorschakelen bij de desbetreffende optie(s) en een nummer invoeren bij de bestemming

Conferentie met 3 partijen:

- o Tijdens een gesprek kunt u 3de beller toevoegen aan het bestaande gesprek.
- o Selecteer tijdens het gesprek "Nieuw" bij de softkeys,
- o Kies het gewenste nummer en druk op de softkey "Cont"